

# Klebeanweisungen

## Alu Beschichtet Fassadenplatte auf Holz-Unterkonstruktion

- 1** Die Holz-Unterkonstruktion mit **Innotec Imprisol Project** primern und ca. 10 Minuten ablüften lassen.
- 2** Die Fassadenplatte Alu Beschichtet mit **Multisoft Reinigungstücher** und **Innotec Multisol Project** sauber reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 3** Die Fassadenplatte Alu Beschichtet mit **Innotec Seal Guard** primern und ca. 15 bis 60 Minuten ablüften lassen.
- 4** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 3.2** auf die Holz-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 5** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Holz-Unterkonstruktion auftragen.