

Klebeanweisungen

Eternit Fassadenplatten auf Alu Roh-Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Roh-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Die Eternit Fassadenplatte mit Bürste oder Besen staubfrei wischen.
- 3** Die Eternit Fassadenplatte mit **Innotec Imprisol Project** primern und ca. 15 Minuten ablüften lassen. (max. 25 Tage)
- 4** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 5** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion auftragen.