

# Klebeanweisungen

## Alu Roh Fassadenplatte auf Alu Roh-Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Roh-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Die Fassadenplatte Alu Roh mit **Multisoft Reinigungstücher** und **Innotec Multisol Project** sauber reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 3** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 3.2** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 4** Die Klebmasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion auftragen.