

Klebeanweisungen

Alu Beschichtet Fassadenplatte auf Alu Roh-Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Roh-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Die Fassadenplatte Alu Beschichtet mit **Multisoft Reinigungstücher** und **Innotec Multisol Project** sauber reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 3** Die Fassadenplatte Alu Beschichtet mit **Innotec Seal Guard** primern und ca. 15 bis 60 Minuten ablüften lassen.
- 4** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 3.2** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 5** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion auftragen.