

# Klebeanweisungen

## Keramik/Feinstzeinzeug Fassadenplatten (z.B. Altair) auf Alu Roh-Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Roh-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Keramik/Feinsteinzeug Fassadenplatte mit Bürste oder Besen staubfrei wischen.
- 3** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 4** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion auftragen.