

# Klebeanweisungen

## Alucobond/Reynobond auf Alu Roh-Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Roh-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Alucobond/Reynobond mit **Multisoft Reinigungstücher** und **Innotec Multisol Project** sauber reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 3** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 4** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Roh-Unterkonstruktion auftragen.