

Klebeanweisungen

Keramik/Feinstzeinzeug Fassadenplatten (z.B. Altair) auf Alu Beschichtet- Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion mit **Innotec Seal Guard** primern und ca. 15 bis 50 Minuten ablüften lassen.
- 3** Keramik/Feinstzeinzeug Fassadenplatte mit Bürste oder Besen staubfrei wischen.
- 4** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 5** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion auftragen.