

Klebeanweisungen

Keramik/Feinsteinzeug Fassadenplatten (z.B. Altair) auf Holz-Unterkonstruktionen

- 1** Die Holz-Unterkonstruktion mit **Innotec Imprisol Project** grundieren und ca. 10 Minuten ablüften lassen.
- 2** Keramik/Feinsteinzeug Fassadenplatte mit Bürste oder Besen staubfrei wischen.
- 3** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Holz-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 4** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Holz-Unterkonstruktion auftragen.

Wichtig!

Bei Unsicherheiten betreffend Verarbeitung können Sie sich an Herr Simon Weder wenden. Mobile 079 698 55 21